


2 Aspect général

2.1 Aperçu général



1. Corps principal
2. Filtre à graisse
3. Panneau de
4. Contrôle de l'éclairage
5. Cheminée

2.2 Données techniques

Modèle	CFB 6432 X CFB 6432 W CFB 6432 XG CFB 6432 WH CFB 6432 XH-1	CFB 6431 W CFB 5432 W CFB 6437 W
Tension d'alimentation	220-240V ~ 50 Hz	
Puissance des lampes	2 x 4 W	
Puissance du moteur	2 x 115 W	
Débit d'air - 3 Niveau	380 m³/h	
Moteur de classe d'isolation	Classe F	
Classe d'isolation	Classe II	

5 Mise en place de l'appareil



AVERTISSEMENT: Veuillez lire les instructions de sécurité avant de vous installer.




ATTENTION: Si l'installation n'est pas effectuée avec des vis et des stabilisateurs conformément à ces instructions, cela peut entraîner un choc électrique.




REMARQUE: Veuillez vous référer à la page 235 pour le guide d'installation

5.1 Position de l'appareil



- La distance entre le cuiseur et la hotte doit être prise en compte avant le montage. Cette distance doit être de 65 cm.
- La distance doit être mesurée à partir de la surface de la grille pour les cuisinières à gaz,
- à partir de la surface du verre pour les cuisinières électriques.

5.2 Installations des accessoires



1. Hotte
2. 4 X 4,2 x 44,4 vis
3. Grille de sortie d'air
4. 2 X 2,9 x 12,7 vis
5. Manuel d'utilisation

5.2 Stockage

- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une longue période, conservez-le soigneusement.
- Veuillez également à ce que l'appareil soit débranché, refroidi et entièrement sec.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants.

5.3 Manipulation et transport

- Lors de la manipulation et du transport, transportez l'appareil dans son emballage d'origine.
- L'emballage de l'appareil le protège des dommages physiques.
- Ne placez pas de charges lourdes sur l'appareil ou sur l'emballage. L'appareil peut être endommagé.